

マグネット式ロールスクリーンバナー 取扱説明書

メディア取り付け可能サイズ／850mm幅 W850×H1600～1900mm
1200mm幅 W1200×H1600～1900mm



※スクリーンは別売りです。

セット内容

土台 …………… 1台

取付工具 ……1セット

アップバー …… 1本

支柱 …………… 1本

マグネットキャップ……1セット



大切に保管してください。

※取付工具は器具を解体する際に必要です。無くさないよう大切に保管をお願いします。

スクリーンの取り付け方法

1

元々付属しているキャップ
マグネット付キャップ

バナーを横に連結させる場合、上部バーの左右に元々付属している黒いキャップを外し器具付属小物のマグネットをつけます。バナーを横に連結しない場合は取り替えずご使用下さい。

2

土台器具→

スクリーン→

アップバー→

ウラ

スクリーン 貼付け箇所

オモテ

Flower Festival

土台器具、使用するスクリーン、アップバーの3点を準備します。スクリーンの向きに注意して下さい。

3

注意

上部バーを外す時、強い力が必要になります。無理に力を加えるとケガの原因になる場合がありますのでご注意ください。

オモテ

アップバーにスクリーンを挟み込みます。器具の向きに注意し奥までしっかり差し込んで下さい。

4

スクリーン 表面

スクリーン 裏面

両面テープ 糊面

両面テープ 接着面

ウラ

土台器具の両面テープを少しずつ剥がし、スクリーンの表側に両面テープ糊面が付くように貼付けます。

※貼り直しができない為、両面テープを一気に剥がすと危険です。

ウラ

両面テープで下部一部が隠れます。

オモテ

Flower Festival

5

注意

カギを入れると非常に大きな音が出ます!!

取付工具

カギ / 拡大

取付工具のカギを土台器具に差し込み、中のバネの張りを解除します。

6

注意

ピンは誤って抜けることを防止するため強く固定されています。抜き取る際にはご注意ください。

土台器具の一方のみに入っているグレーのピンを引き抜き、ネジが回せる準備をして下さい。

7

取付工具

ネジ型器具 / 拡大

ウラ

グレーのピンを引き抜いた側

取り付けしたスクリーンを巻き取る為、取付工具のネジ型器具をグレーのピンを引き抜いた方とは逆側に差し込み回して下さい。

8

ウラ

そのままネジを回していくとスクリーンが全て巻き取れます。

9

設置方法

OPEN

CLOSE

スクリーンを支える支柱を設置します。支柱を回しながら伸ばして下さい。

ウラ

上部バー中心あたりに支柱を引っ掛け持ち上げます。土台器具の中心の穴に上部バーを差し込むことで独立します。

取扱い上の注意

- 屋外でのご使用はお控えください。風で倒れる危険があります。
- マグネット式ロールスクリーンバナーは消耗品です。上部器具が破損した場合やシートの粘着が弱まった場合は速やかに交換してください。
- アップバーを外す時、強い力が必要になります。無理に力を加えるとケガの原因になる場合がございますのでご注意ください。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。設置場所で組み立ててください。
- 設置の際に指を挟む恐れがありますので、十分にご注意ください。
- スクリーンがアップバーからずれてくる場合があります（特に両端）。その場合、ロックピンを本体にかけてスクリーンが巻き込まないことを確認し、アップバーを開きスクリーンを挟み直してください。
- スクリーンにアップバーを取り付けられていない状態で本体内部に完全に巻き込む、または本体内部のロールスクリーン部を空回りさせてしまいますと、二度と使用できなくなりますのでロックピンをかけて作業していただくなどご注意ください。完全に巻き込んでしまいますと修理は一切できませんので、ご注意ください。

アップバーの外し方

1箇所を開けると歪む可能性があるため、全体的に少しずつ上げて下さい。

硬いものを引っ掛けて、この原理で開くことが出来ます。

※器具よりも硬い物を使うと傷がつく原因となりますのでご注意ください。