




エコロールスクリーン バナーZERO サポート 取扱説明書


※エコロールスクリーンバナー ZERO 専用器具です。
※エコロールスクリーンバナー ZERO は別売りです。

取り付け方法

- 1** エコロールスクリーンバナー ZERO を裏へ向けてください。



- 2** 開閉の向きを確認して、裏の突起部分へ差し込みます。



- 3** 奥までしっかりと差し込んでください。

